



工作电源正输入	工作电源负输入	接地	KM1 状态输入	备用输入	KM2 状态输入	备用输入	防雷器报警输入	开关输入公共端	DC24V 电源输出	KM1 分合控制	备用继电器输出	KM2 分合控制	备用继电器输出	CCM1-RS485
---------	---------	----	----------	------	----------	------	---------	---------	------------	----------	---------	----------	---------	------------

- 技术说明： 交流出线
- 对2路交流进线全自动切换，第1路交流进线为主路，第2路交流进线为备用路；
  - 对交流过欠压，过流，缺相保护和报警，保护可设置；
  - 能测量二路交流线电压和三相输出电流的真有效值；
  - 需要检测电流，必须另配电流互感器，否则，可以不用接互感器；
  - 工作电源输入：
    - 通用型DC80V-DC340V或AC85V-265V。
    - A型DC18V-DC35V (24V)
    - B型DC40V-DC63V (48V)
  - 用户有特殊程序控制要求可更改程序；
  - 独立应用可配液晶显示或触摸屏；

				机械联锁接触器 双路交流进线切换 ACT029应用原理图				武汉市欣通电气有限公司				
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	用于	产品	项号		
设计												
校对												
审核												
工艺				日期	共 张		第 张				TPM-ACT029-001	